

 TryAngle Co., Ltd

トライアングル株式会社
<http://tryangle.style>



YouTube
Channel



tryangle
storage



保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受け付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中止、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

✉ サポートメール

support@tryangle.style

お買い上げ日		
お名前		
ご住所	〒	様
お電話番号		
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 3ヶ月	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。



カメラレンズ
リセットスイッチ
電源操作スイッチ



USBコネクタ(タイプC)
SDカード挿入口
安全ピン
マグネット

※SDカードを差し込む向きに注意してください。
※microSDHC/XCカードは別売です。128GB(FAT32)まで対応しています。

⚠ ご注意

- 電源ONの直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・防水ではありません。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触つたり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USBケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 撮影は被写体から50cm以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。
- 稀にメモリー相性がありますが、カード銘柄による相性は保証外とさせていただきます。
- 長期間使用しない場合は、3ヶ月に1度取り出してフル充電する必要があります。
- 埋め込み型医療機器（ペースメーカー／人工内耳など）から少なくとも15cmの距離を保ってください。
- 幼児が製品や付属品を飲み込まないように十分に注意してください。
- 本書の内容および本製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

※microSDHC/XCカードについては、まれに相性合わない銘柄があるため、万が一メモリーカードがカメラに認識されない場合は、別のカードでお試しください。

充電

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

付属の USB ケーブルを本体に差し込み 5V の USB 電源に接続します。充電電量は液晶画面にて確認できます。

※PC 接続した場合、リムーバブルディスクとして認識されます。

※フル充電まで約 2 時間かかります。

※電源をオンする前に microSD カードをカメラにセットしてください。

※充電には 5V-1000mA の出力を持つ電源アダプタ、またはデスクトップコンピュータ、またはモバイル充電器を使用してください。電流と電圧を超える充電器で充電すると、故障や破損の原因となる可能性があります。

電源オン / オフ / 録画

SD カードをカメラに挿入し、電源操作スイッチを ON の位置にスライドします。

青色のライトがゆっくりと 3 回点滅して消灯し、録画状態になります。

録画を停止する場合は、電源操作スイッチをオフの位置にスライドします。

青色のライトが 1 回点滅し、シャットダウンします。

※録画は自動的に 5 分間保存され、カメラは手動で停止するか、電源がなくなるまで録画を続けます。

電源がなくなると、自動的にビデオを保存してシャットダウンします。

外部電源操作

モバイルバッテリー等に接続して操作可能です。

PC との接続

①カメラに付属の USB ケーブルを差し込み、反対側を PC の USB 端子に差し込みます。

②数秒後「コンピュータ」画面で「リムーバブルディスク」として認識されます。

③取り外す時は、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして、本製品を選び、「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。

表示日時及びその他の設定

付属の USB ケーブルを使用してコンピュータに接続するか、カメラから SD カードを取り出し、カードリーダーでコンピュータの USB ポートに接続し、SD カード内の time という名前の txt ファイルを開きます。

①	time - メモ帳
②	ファイル(F) 編集(E) 書式(O)
③	20220505_23:59:59
④	Recycle:1
⑤	Time:0
	MD:0
	Resolution:1

- ① 日時設定
- ② ループ録画(上書き)設定
- ③ 日時表示設定
- ④ 動体検知設定
- ⑤ 解像度選択設定

設定ファイルを修正したマイクロ SD カードをカメラにセットしてカメラの電源を入れた時点で設定内容が反映されます。このファイルを削除すると、初期既定の設定が復元されます。

① 日時設定 :

20220505_23:59:59 は 2022 年 05 月 05 日 23 時 59 分 59 秒を表し数字を変更すると日時が変更されます。変更が成功すると、txt の時刻は初期時刻に戻りますが、設定時刻には影響しません。

② ループ録画(上書き)設定 : 「1」ループ録画オン / 「0」ループ録画オフ

③ 日時表示設定 : 「1」日時表示オン / 「0」日時表示オフ

④ 動体検知設定 : 「1」動体検知オン / 「0」動体検知オフ

⑤ 解像度選択設定 : 「1」1920×1080P / 「0」1080×720P

リセット

カメラに障害が発生した場合、またはカメラの青いライトが常に点灯していてオフにできない場合、またはカメラの電源をオンにできない場合は、ピン等を使用してリセット穴を押し、再起動してください。

その他：ご注意

1. バッテリーが少なくなると、自動的に記録を停止し、自動的に保存してシャットダウンします。
2. SD カードを挿入せずにカメラの電源を入れるか、SD カードを認識しない場合、青と緑のライトがしばらく点滅し続けます。
3. カメラがスタンバイおよび非録画状態の場合、40 秒後に自動的にシャットダウンします。
4. バッテリーの寿命を縮めることを避けるため、ハイパワー充電器（高速充電器）で充電しないでください。
5. カメラを使用した後、電池残量が少ない状態が長時間続くことを避けるため、早めに充電してください。

製品スペック

カラー	ブラック
動画フォーマット	AVI
フレーム数	30FPS
メモリ容量	microSDHC/XCカード（別売）～128GB(FAT32)まで対応
動画解像度	1920×1080P / 1080×720P
本体重量	約43g
動作時間	約8時間
対応OS	Windows XP/7/Vista/8/10
本体サイズ	約80×34×12mm
防水機能	なし

付属品：USB ケーブル・本書