



Specification

製品重量	100g
製品サイズ	104x43x14mm
解像度	1920x1080p
ディスプレイ	1.54inch カラー
録音時間	約6.5時間
動画撮影	約6時間
充電時間	約5時間
メモリ	内蔵32GB

YouTube Channel



tryangle storage



保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要な事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

✉ サポートメール

support@tryangle.style

お買い上げ日	
お名前	
ご住所	〒 様
お電話番号	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 3ヶ月

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

録画したデータなど

データのコピーや削除などはパソコン上で行って下さい。使い方はパソコンのマニュアルをご確認ください。録画したデータをハードディスクにコピーして再生することをおすすめします。推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」や「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。

正面



赤外線レンズ

レンズ

モニター

写真撮影/
メニュー表示

ボリューム/
メニュー移動

電源/戻る
スイッチ

側面



モード変更
スイッチ

赤外線
スイッチ

スピーカー

充電/PC接続

※保護フィルムをはがしてからご使用ください

注意

製品を箱から取り出したら、表面に付いている保護シールを剥がしてからご使用ください。本体を充電してからご使用ください。充電時間は約5時間で完了します。ご使用前には必ず充電を行って下さい。付属のケーブル**5V1AのUSB**の電源でお願い致します。（出力電流1A以下の充電電源を使用しないで下さい）充電時間は約5時間程度です。必ず付属のデータケーブルを使用してください。バッテリー残量が少なくなると時計機能のみが保持されるため、撮影等ができなくなるのでその場合、充電を行って下さい。誤動作防止のため、各操作をする場合は動作中（録画、録音と一部例外あり）は操作できないので、まずスイッチをスライドさせてデータを保存します。その後各操作が可能になります。

電源

本体の電源をONにするには **▶▶** を長押し (約3秒) してください。スクリーンが起動します。
本体の電源をOFFにするには **⏻** を長押し (約3秒) してください。電源が切れます。

本体右側面



① 電源ONは約3秒長押し

本体右側面



② 電源OFFは約3秒長押し

録音

本体の電源はON/OFFどちらでも操作可能です。スライドスイッチを真ん中に移動させます。録音が始まります。撮影を終了させる場合は右にスライドさせます。データは自動で保存されます。

本体左側面



本体左側面



録画

本体の電源はON/OFFどちらでも操作可能です。スライドスイッチを左に移動させます。録画が始まります。撮影を終了させる場合は右にスライドさせます。データは自動で保存されます。

本体左側面



本体左側面



写真

本体の電源をONにします
M ボタンを押すと撮影されます。

本体右側面



① 電源ONは約3秒長押し




② 短押し

保存データの確認

本体の電源をONにします。**▶▶** を短押しします。保存されたデータがあればモニターに表示されます。データは+ボタンで次のデータ、-で前のデータ。データを確認する場合は **▶▶** を短押しすると動画であれば再生されます。停止も **▶▶** で停止します。戻る場合は **M** ボタンでメインにもどります。※ここで表示されるのは動画、写真のみです。

本体右側面



- ① 電源ON (約3秒長押し)
- ② データを表示 (短押し)
- ③ 再生/停止 (短押し)
- ④ 1つ前のデータ
- ⑤ 1つ先のデータ
- ⑥ メイン画面に戻る (短押し)

注意

動作しない場合はスライドスイッチの位置を確認してください。撮影、録音中は動作しません。

音声ファイルを再生したい場合は、PCに接続してPCにデータを保存して下さい。対応のソフトで再生して下さい。

時計

電源がONの状態でもボタンを長押しすると (1秒以上) 時計が表示されます。時計が表示されている状態からボタンを長押しすると (1秒以上) 前画面に復帰します。録画、録音中も操作できます。



録音、録画中には録音、録画中は日付の上部に丸いアイコンが表示されます。

設定

本体の電源をONにします。スクリーンが起動します。
M ボタンを長押し (約3秒) すると画面にメニューが表示されます。
+、-のボタンで項目を選択して、**▶▶** で決定します。

解像度	HD/FHD (動画)
画質	1M/2M/3M (写真)
上書録画時間	オフ/5分間/10分間/15分間
ホワイトバランス	オートマッチック/日光/曇りの日/タンングステン/蛍光灯
Ev	-2~+2 ※1
動体検知	オン/オフ
日付表示	オン/オフ保存 (タイムスタンプの表示)
スピーカー	オン/オフ
日付設定	時刻合わせ
パワーオフ	オフ/1分間/3分間
言語設定	English/簡体中文/日本語 ※2
周波数	50/60MHz ※3
画面オフ	オフ/30秒/1分間/3分間
初期設定に戻す	本体フォーマットを行います
バージョン	使用しません。

※1 0基準に+2~-2までの明るさの調整ができます。

※2 初めて起動した場合、他の国の言語になっている場合があります。

※3 特定の周波数の光の下で撮影するときに画面がちらつく場合に変わると改善する場合があります。